

## Avertissements de sécurité

- Pour installer correctement ce produit et éliminer les risques pour votre sécurité, merci de suivre exactement ce manuel d'instruction.
- Ne pas utiliser votre meuble si des parties sont cassées, déchirées ou manquantes. En cas de problèmes, prendre contact avec le fabricant.
- Il est préférable de fixer le meuble au mur.
- Ne pas placer le meuble à proximité d'une source de chaleur. Ne pas placer d'objets chauds ou de bougies directement sur votre meuble.
- Stocker le meuble dans un endroit sec.
- N'utilisez le produit qu'à l'intérieur sur un sol ferme et plat.
- Si votre meuble comporte des tiroirs, veillez à placer les objets les plus lourds en bas et ne pas ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Pour garantir la stabilité du meuble, il est nécessaire de resserrer régulièrement les vis.
- Produit destiné à un usage domestique
- Respectez la charge maximale recommandée.
- Répartissez le poids de manière uniforme entre les compartiments pour maintenir la stabilité du meuble.
- Lorsque vous déplacez le meuble, videz les tiroirs et les étagères pour réduire les risques de chute ou de dommage. Soulevez-le toujours par les côtés ; ne le traînez pas pour éviter de fragiliser la structure.
- Faites attention lors de l'ouverture/fermeture (pliage/dépliage) du produit. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés ou pincés.
- Danger : risque d'étouffement : maintenez tous les matériaux d'emballage et de petite quincaillerie hors de la portée des enfants. Ces matériaux présentent un danger potentiel, notamment un risque d'étouffement.
- Entretien : nettoyez votre meuble à l'aide d'une microfibre très légèrement humide. Essuyez avec un chiffon sec et propre. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

Après l'installation, aérez régulièrement la pièce pendant au moins 4 semaines pour préserver la qualité de l'air intérieur.

