

Avertissements de sécurité

- Pour installer correctement ce produit et éliminer les risques pour votre sécurité, merci de suivre exactement ce manuel d'instruction.
- Ne pas utiliser votre meuble si des parties sont cassées, déchirées ou manquantes. En cas de problèmes, prendre contact avec le fabricant.
- Il est préférable de fixer le meuble au mur avec les attaches prévues à cet effet.
- Ne pas placer le meuble à proximité d'une source de chaleur. Ne pas placer d'objets chauds ou de bougies directement sur votre meuble.
- Stocker le meuble dans un endroit sec.
- N'utilisez le produit qu'à l'intérieur sur un sol ferme.
- Pour garantir la stabilité du meuble, il est nécessaire de resserrer régulièrement les vis.
- Produit destiné à un usage domestique
- Faites attention lors de l'ouverture/fermeture (pliage/dépliage) du produit. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés ou pincés.
- Danger : risque d'étouffement : maintenez tous les matériaux d'emballage et de petite quincaillerie hors de la portée des enfants. Ces matériaux présentent un danger potentiel, notamment un risque d'étouffement.
- Entretien : nettoyez votre meuble à l'aide d'une microfibre très légèrement humide. Essuyez avec un chiffon sec et propre. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

Après l'installation, aérez régulièrement la pièce pendant au moins 4 semaines pour préserver la qualité de l'air intérieur.

